INTELLIREFV2 CONTRÔLES ET RÉGLAGES POUR CONGÉLATEUR



Témoin lumineux
- Rouge clignotant - menu de base - non utilisé; Menu avancé - pulsation
- Lumière jaune - alarme non critique (système en marche)
- Lumière verte - compresseur en service (alumée)
- Vert clignotant - compresseur en attente de la minuterie pour démarrer / arrêter

Accéder au mode de réglage en maintenant enfoncée la touche ENTER jusqu'a ce que tS (règlage température) s'affiche à l'écran.

Enfoncer la touche ▲ vers le haut et ▼ vers le bas pour faire défiler les règlages disponibles.

Enfoncer la touche ENTER pour voir le réglage actuel.

Enfoncer la touche ▲ vers le haut et ▼ vers le bas pour changer le règlage, Enfoncer la touche ENTER pour naviguer entre les chiffres en mode de changement accéléré.

Maintenir la touche ENTER enfoncée pour confirmer le changement de chaque règlage.

Enfoncer la touche BACK pour sortir du menu.

KE2 Low Temp + Dégivrage

NORBEC: 0419-00079 (KE2: 20903)

Règlages de base

Règlages	Description	Minimum	Par Défaut Default	Maximum
tS	Règlage température	-50°F (-45°C)	-18 C°	100°F (38°C)
diF	Différentiel	1°F (1K)	2 C°	30°F (17K)
CSH	Démarages max. du compresseur / heure	5 (Off)*	6	10
dtyP	Type de dégivrage, air ou électrique	Air	Elec	Elec
dPd	Dégivrage par jour	0	4	12, CUS**
dtsP	règlage température dégivrage	-	15 C°	-
dFt	Temp de dégivrage	0 min	45 min	720 min
drnt	Temp de dégivrage du drain	0 min	2 min	15 min

* La sélection de moins de 5 démarrages de compresseur par heure entraîne la désactivation de la fonction démarrage par heure. Le compresseur fonctionnera alors uniquement sur la température.

** La sélection de CUS (personnalisé) déverrouille des règlages supplémentaires. Voir le tableau des règlage avancés. (Manuel d'installation)