



**ATTENTION:**

Lorsque le bris thermique est coupé en usine, on doit utiliser un panneau NOREX - S au plafond pour obtenir cette configuration.