

**ATTENTION:**

LE BRIS THERMIQUE DOIT - ÊTRE COUPÉ AU CHANTIER LORS DE L'UTILISATION DE PANNEAUX NOREX - L POUR LE PLAFOND. CETTE CONFIGURATION PERMET L'UTILISATION D'ATTACHES DE SUSPENSION DISSIMULÉES.